

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY GIẶT TOSHIBA - MODEL: TW - 5000FVL

TĂNG CƯỜNG ÚI	TIÊU CHUẨN VẾT BẨN	NHANH CHÓNG NÓNG	BAN ĐÊM LƯỢNG NHỎ
TIẾT TRÙNG THỜI GIAN	PHẦN HOA TRÍ NHỚ	KHỬ TRÙNG CHẦN	SẤY GIẤY VẢI <u>RỬA</u>
TỰ ĐỘNG	SẤY	SẠCH	XẢ

Wide LCD Navigation

予約 乾燥 フィルタお掃除 槽内 ソフトキープ 強め (標準) (お急ぎ) (おやすみ)
 現在時刻 残り 洗剤 容量オーバー 水あり衣類片寄り アイロン 軽い汚れ ホット 少量
 約 分 除菌乾燥 花粉 除菌消臭 (ドラム停止) 88分
 洗い自動 すすぎ自動 (注) 脱水自動 乾燥自動 (メモリー) 毛布 洗い (すすぎ) (ドライ) クリーン (すすぎ)

コース選択 (長押し3秒)

カビプロテクト (長押し3秒)

洗濯 洗濯乾燥 乾燥 冷風/温風 切 入

スタート 一時停止

電源 (オートパワーオフ)

ドアロック

èn sáng khóa
èn t t là m

洗い >すすぎ >脱水 >乾燥 電気・水道代 予約 風呂水

洗い すすぎ 脱水 乾燥 予約 風呂水 スタート 洗濯 洗濯乾燥 乾燥 冷風/温風 切 入

GI T X V TKHÔ S YNÓNG H NGI T B N KH I NG D NG GI T KHÔNG S Y GI TX S Y CH S Y SẤY LẠNH/NÓNG TẮT MỞ

DỊCH : CHUNG NGỌC VINH